Mandis shop

LG AKB74815311

Original		Sustituto	
	Power		Power
F	F	HOME MENU	Menu / Home
STANDARD	Standard	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOICE	Voice	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
—	Vol -	VOL —	Vol -
CINEMA	Cinema	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DRC ON	DRC On	TV 1	1
*	☼(Up)	DVD 2	2
AUTO POWER ON	Auto Power On	CD-STB 3	3
DRC OFF	DRC Off	VIDEO 4	4
*	☼(Down)	TAPE 5	5
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	TUNER 6	6

Original	Sustituto

https://mandis.es/es/10758787-mando-sustitucion-para-LG-AKB74815311.htm