Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV/RAD / AV	SEARCH TV/R	TV/R
	TV/RAD / AV	TIMER AV	AV
	FAV / -/--	FAV PRE-CH	Pre Ch
	FAV / -/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Sustituto	
	Mute	MUTE	Mute
	Back	RETURN BACK	Back
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	i	DISPLAY INFO	Info
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red / <<	A	Red
	Red / <<	<<	<<
	Green / Play	B	Green
	Green / Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Sustituto	
	Yellow / Stop	C	Yellow
	Yellow / Stop	■	Stop
	Blue / >>	D	Blue
	Blue / >>	»	>>
	Pause / [...]	AD SUBT	Subt
	Pause / [...]	II	Pause
	✓ / View	HOME SMART	Smart
	Rec / SAT	REC MODE ●	Rec
	Rec / SAT	APP MEDIA	Media

Original	Sustituto