Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM	*/ Zoom	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
WEB	Web	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
-V	Vol -	VOL −	Vol -
P−	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue/Marker	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Play	SLOW — Play / Slow		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD — Stop / Hold		