Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Prog	TV/ Radio /
Open/ Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
1	1	Up	Up
2	2	DVD/ USB	AV / Input / RDS
3	3	DVD/ USB	Shift + 2
Subtitle	Subtitle / EQ	DVD/ USB	Shift + 8
4	4	Left	Left
5	5	Enter	OK
6	6	Right	Right
Language	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
7	7	Down	Down
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	<</ Rev	<< / Tune-
OSD	Display / Media	Stop	Stop / Hold
0/10	0	Play / Pause	Play / Slow
10+	Guide / EPG / -/--	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Clear	Exit / Cancel / Clear	I <</ Prev	I << / Preset-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
▶▶	>>/ Fwd	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
▶▶I	>>I / Next	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /				
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
RAN	RAN	GOTO TEXT	Text / Goto				
N/P	N/P	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
L/R	L/R	CH PAGE –	CH- / Page-				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
RESUME	Resume	LIST SMART	Smart / List				