Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
TIME	Time	TIMER AV	AV
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
TITLE	Title	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
ANGLE	Angle	A	Red
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
A-B	3D		
Repeat	Text		
Mute	Mute		
Return	Back		
Prog	Sleep		
P/N	Yellow		
PBC	D. Menu		
L/R	Green		
Random	List		
Digest	Blue		
Mode	TV/R		
HD	Media		