| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | SLEEP | Sleep |
| CBL/SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 (Shift + 0) | VOLUME ▲ | Volume+ |
| DVD | SHIFT + DVD 2 (Shift + 2) | VOLUME ▼ | CH/Page- |
| TV AUDIO | SHIFT + TV 1 (Shift + 1) | MUTE | Mute |
| Blu-ray | SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5) | VOLUME ▼ | Volume- |
| AUX1 | SHIFT + AUX - HDD 7 (Shift + 7) | ECO | Eco |
| TUNER | SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6) | INFO | Info |
| Bluetooth | SHIFT + BLUETOOTH 9 (Shift + 9) | ▲ | Up |
| GAME | SHIFT + PC FAV MARKER (Shift + Fav / Marker / PC) | OPTION | Option |
| AUX2 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG (Shift + Guide / EPG / -/--) | ◄ | Left |
| PHONO | SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4) | ► | Right |
| USB | SHIFT + USB 8 (Shift + 8) | BACK | Back |
| MEDIA PLAYER | MEDIA DISPLAY (Display / Media) | ▼ | Down |
| CD | SHIFT + CD - STB 3 (Shift + 3) | SETUP | Setup |
| ONLINE MUSIC | LIST SMART (Smart / List) | HOME | Home |
| INTERNET RADIO | SHIFT + LIST SMART (Shift + Smart / List) | ■ | Stop |
| CH / PAGE ▲ | CH PAGE + (CH+ / Page+) | ❚❚ | Pause |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| POWER | Power |
| TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| VOL + | Vol + |
| CH PAGE − | CH- / Page- |
| DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOL − | Vol - |
| TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| ANGLE INFO | Info / Angle |
| ▲ | Up |
| SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| ◄ | Left |
| ► | Right |
| RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down |
| OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| HOME MENU | Menu / Home |
| HOLD ■ | Stop / Hold |
| STEP - FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| TUNE | I<<Tune- | PRESET- | I<< / Preset- |
| TUNE | I<<Tune- | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| TUNE + | >>I / Tune+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TUNE + | >>I / Tune+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| 1 | Smart Select 1 | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| 2 | Smart Select 2 | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| 3 | Smart Select 3 | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| 4 | Smart Select 4 | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| MOVIE | Green/Movie | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| MUSIC | Red/Music | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| GAME | Blue/Game | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| PURE | Yellow/Pure | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ENTER | Enter | OK | OK |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| CBL/SAT | CBL/SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TV AUDIO | TV Audio | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| Blu-ray | Blu-ray | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| AUX1 | AUX1 | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| Bluetooth | Bluetooth | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| GAME | Game | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| AUX2 | AUX2 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PHONO | Phono | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| MEDIA PLAYER | Media Player | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| ONLINE MUSIC | Online Music | LIST SMART | Smart / List |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| CH / PAGE | CH/Page+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| VOLUME | Volume+ | VOL + | Vol + |
| | CH/Page- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Volume- | VOL − | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| TUNE − | I<<</Tune- | SHIFT + TUNE- | Shift + <<< / |
| TUNE − | I<<</Tune- | PRESET- | I<<< / Preset- |
| TUNE + | >>I/Tune+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNE + | >>I / Tune+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / | ENTER | Enter | OK | OK |
| << | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| 1 | Smart Select 1 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| 2 | Smart Select 2 | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| 3 | Smart Select 3 | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| 4 | Smart Select 4 | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| CBL/SAT | CBL/SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TV AUDIO | TV Audio | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| Blu-ray | Blu-ray | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| AUX1 | AUX1 | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| Bluetooth | Bluetooth | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| GAME | Game | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| AUX2 | AUX2 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PHONO | Phono | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| MEDIA PLAYER | Media Player | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| ONLINE MUSIC | Online Music | LIST SMART | Smart / List |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| CH / PAGE | CH/Page+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| VOLUME | Volume+ | VOL + | Vol + |
| | CH/Page- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Volume- | VOL − | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| TUNE − | I<<</Tune- | SHIFT + TUNE- | Shift + <<< / |
| TUNE − | I<<</Tune- | PRESET- | I<<< / Preset- |
| TUNE + | >>I/Tune+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNE + | >>I / Tune+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / | ENTER | Enter | OK | OK |
| << | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| 1 | Smart Select 1 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| 2 | Smart Select 2 | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| 3 | Smart Select 3 | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| 4 | Smart Select 4 | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |