Original		Sustituto	
	Standby		Power
TV/VCR	TV/VCR	LIST SMART	Smart / List
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/USB	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Left / FAV-		Left
	Right / FAV+		Right
OK	Enter	OK	OK
←	←	RETURN BACK	Back / Return
HH:MM	HH:MM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RGB	RGB	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
	Red/Repeat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
A←B	Green/A-B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue/Subtitle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		