Original	Sustituto	Original	Sustituto
Index	Play / Slow	6	6
Red / -1	Red / Netflix / Search	Contrast-	<< / Tune-
Green / Timer /	Green / APP / Repeat	Contrast+	>> / Tune+
Yellow / Stop	Yellow / YouTube / Repeat	7	7
Blue / Reveal	Blue / Prime Video / Random	8	8
[≡]]]	Rec / Rec Mode	9	9
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Brightness-	I<< / Preset-
Size	Zoom / Size	Brightness+	>>I / Preset+
TV	TV/Radio /	P/C	P/C
Text	Text / Goto	0	0
1	1	AV	AV
2	2	↔	Display / Media
3	3	**	Smart / List
Tint-	SHIFT + ◀	PIP	PIP
Tint+	SHIFT + ▶	i	Info / Angle
4	4	i	Menu / Home
5	5	----	Subtitle / EQ

Original		Sustituto	
P	Up / P+		Up
P	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
P	Down / P-		Down
P	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power		Power

Original	Sustituto

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	<		I << / Preset-		
	>		>>I / Preset+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Stop		Stop / Hold		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Play		Play / Slow		
	P+		CH+ / Page+		
	P-		CH- / Page-		
	Power		Power		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search	☼+	>>I / Preset+
Green/Timer	Green / APP / Repeat	P/C	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
Blue	Blue / Prime Video / Random	PIP	Picture / Format
TXT	Text / Goto	i	Info / Angle
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Up	Up
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
-O	<< / Tune-	Right	Right
O+	>> / Tune+	Vol +	Vol +
7	7	AUX	Shift + 7
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
-☼	I<< / Preset-	Power	Power