Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	9	9
Sleep	Sleep / Timer	Stop/Exit/Cancel	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Stop/Exit/Cancel	Stop / Hold
Mode	AV / Input / RDS	-/--	Guide / EPG / -/--
1	1	0	0
2	2	Back	Back / Return
3	3	SYS Menu	Menu / Home
Eject/Nicam2	Eject / Surround	Rec	Rec / Rec Mode
Eject/Nicam2	Sound / Title	Up	Up
4	4	CH+	CH+ / Page+
5	5	DTV/Radio	TV/Radio /
6	6	Left	Left
TXT/MX	Text / Goto	Enter	OK
Play/Pause	Play / Slow	Right	Right
Play/Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
7	7	Down	Down
8	8	CH-	CH- / Page-

Original	Sustituto
Vol +	VOL + Vol +
Return	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
Menu DVD	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Search/FAV	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
Search/FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Slow/EPG	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
Slow/EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
Language/Info	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Language/Info	ANGLE INFO Info / Angle
Zoom/List	SIZE ZOOM Zoom / Size
Zoom/List	LIST SMART Smart / List
Red/Angle	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Red/Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
Green/Program	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Green/Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program

Original	Sustituto
Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue/A-B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
<<</Hold	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /
<<</Hold	TUNE- ◀◀ << / Tune-
>>/Index	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+
I<<</Size	PRESET- ⏮ I<< / Preset-
I<<</Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
>>I/Reveal	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Title/Subpage	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
FAV-	SHIFT + ▼ Shift + Down
FAV+	SHIFT + ▲ Shift + Up

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	8	8
Auto / Eject	Eject / Surround	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Input	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format	0	0
S. Mode	Sound / Title	Recall	Back / Return
Info	Info / Angle	Sleep	Sleep / Timer
Nicam	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Right	Right
Menu	Menu / Home	Down	Down
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	Vol -	Vol -
Exit / D. Setup	Setup / OPT /	Vol +	Vol +
Exit / D. Setup	Exit / Cancel / Clear	Text / Slow	Text / Goto
7	7	Text / Slow	Shift + Play / Slow

Original	Sustituto
Hold / Play/Pause	SLOW ▶ Play / Slow
Hold / Play/Pause	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /
Hold / Play/Pause	STEP·FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze
Page+ / Stop	HOLD ■ Stop / Hold
Page+ / Stop	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /
Page- / Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
Page- / Zoom	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
[≡i] / I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-
[≡▯] / >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+
[≡?] / <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-
[≡◉] / >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+
EPG / D.Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
EPG / D.Menu	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
FAV / D.Title	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
FAV / D.Title	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
FAV- / D.Disp	MEDIA DISPLAY Display / Media
FAV- / D.Disp	SHIFT + ▼ Shift + Down

Original	Sustituto
FAV+ / Goto	SHIFT + ▲ Shift + Up
FAV+ / Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Red / D.Prog	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Red / D.Prog	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green / Step	SHIFT + STEP·FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
Green / Step	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow / RPT	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Yellow / RPT	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Blue / A-B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
List / Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
List / Angle	LIST SMART Smart / List
SUB-T	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Audio	Audio / Lang I/II
Auto	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Display	Display / Media
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Input	AV / Input / RDS
0	0	P. Mode	Picture / Format
Recall	Back / Return	S. Mode	Sound / Title
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
Aspect	Shift + Picture / Format	FAV	Fav / Marker / PC

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FAV-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /	Stop	HOLD Stop / Hold
FAV+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	I<<	PRESET- I<< / Preset-
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Text	GOTO TEXT Text / Goto	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Index	ANGLE INFO Info / Angle		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Reveal	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Subpage	SURROUND Eject / Surround		
Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Chan. Down	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	1	1
Txt Stop	Stop / Hold	2	2
Info	Rec / Rec Mode	3	3
Sleep Timer	Picture / Format	4	4
Text	Setup / OPT /	5	5
TV/AV	AV / Input / RDS	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Menu Up	Up	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	OK	Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Off	Exit / Cancel / Clear	2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Menu Down	Down		
Volume+	Vol +		
Chan. Up	CH+ / Page+		
Volume-	Vol -		