Mandis shop

NAD 350000063

Original		Sustituto		Original	Sustituto
ON	On		Power		
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power		
VOL ^	Vol+	VOL +	Vol+		
VOL v	Vol-	VOL −	Vol-		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
MP	MP	TV 1	1		
PHONO	Phono	DVD 2	2		
VIDEO	Video	VIDEO 4	4		
CD	CD	CD - STB 3	3		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		

https://mandisremotes.com/es/NAD/1065179-95460-mando-de-sustitucion-para-NAD-AMP4-350000063.html