Original		Sustituto	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SOURCE	Source-	CH PAGE −	CH- / Page-
SPKA	SKP A	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
SPKB	SKP B	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
☼	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
>>I	>>I / Preset +		

Original		Sustituto	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source-	CH PAGE −	CH- / Page-
SPKA	SKP A	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
SPKB	SKP B	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1

Original		Sustituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SOURCE	Source-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Sustituto	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
☼	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Sustituto	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+