Original		Sustituto	
DVD	Power		Power
HDD	HDD	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
AV	AV	TIMER AV	AV
INPUT SELECT	Input Select	ZOOM	Eject

Original		Sustituto	
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
Show View	ShowView	ECO 3D	3D
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SKIP	I<< Skip	<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
SLOW/S	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE ▶	Play
PLAY LIST MENU	Menu / Play List	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu / Direct Navigator	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Frame II>	SHIFT +	Shift + Right
	<II Frame	SHIFT +	Shift + Left
	Manual Skip	PICTURE FORMAT	Format
ERASE	Erase	REPEAT TEXT	Text
TIME SLIP	Time Slip	HOME SMART	Smart
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
DUBBING	Dubbing	AD SUBT	Subt
STATUS	Status	DISC NAV LIST	List
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Sustituto	
DISPLAY A	A/Display	A	Red
DISPLAY A	A/Display	DISPLAY INFO	Info
POSITION MEMORY B	B/Position	B	Green
AUDIO C	C/Audio	C	Yellow
AUDIO C	C/Audio	SOUND DUAL	Dual
AV LINK D	D/AV Link	D	Blue

Original		Sustituto	
TV	Power		Power
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
DISPLAY A	A	A	Red
POSITION MEMORY B	B	B	Gr een
AUDIO C	C	C	Yel l ow

Original		Sustituto	
AV LINK D	D	D	Bl ue