Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
LIST	List	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Sustituto	
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info/[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Back	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
≡	≡	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Internet	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Smart TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List

Original	Sustituto
Down	Down
On/Off Mouse	Display / Media
Radio/Audio+	TV/Radio /
Radio/Audio+	Shift + Up
Timeshift/Audio-	Shift + Down
Sleep/Zoom+	Sleep / Timer
Sleep/Zoom+	Shift + Right
FAV/Zoom-	Fav / Marker / PC
FAV/Zoom-	Shift + Left
Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat
>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
I<	I<< / Preset-
Blue	Blue / Prime Video / Random
>I	>>I / Preset+

Original	Sustituto
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
[≡]	Text / Goto
Stop	Stop / Hold
[≡+]	Shift + Stop /
[≡?]	Eject / Surround
[≡◆] / [+]	Zoom / Size
[≡x]	Shift + Exit / Cancel / Clear
[≡o] / Subtitle	Subtitle / EQ
Index	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode