Mandis shop

ORANGE I HD92

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol - / Mute	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Vol - / Mute	VOL −	Vol -
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Sustituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
<<	<<	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play / Pause		SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
Play / Pause		SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	SHIFT + TUNE+ >>	Shift + >> /
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Rec / Stop Rec		REC MODE ●	Rec / Rec Mode