| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| EPG | EPG | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DVB/AV | DVB/AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| TV/RADIO | TV/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CH+ | Up / CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH+ | Up / CH+ | | Up |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| VOL | Left / Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL | Left / Vol - | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| VOL | Right / Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL | Right / Vol + | | Right |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| CH- | Down / CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| CH- | Down / CH- | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| FUNCTION | Red / Function | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| FUNCTION | Red / Function | LIST SMART | Smart / List |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Green / Screen | Green / APP / Repeat | | |
| Green / Screen | Display / Media | | |
| Yellow / Speaker | Sound / Title | | |
| Yellow / Speaker | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / Aspect | Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue / Aspect | Picture / Format | | |