Mandis shop

# Optoma IR2804

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Source | ←/Source | TUNE- | << / Tune- |
| Re-SYNC | →/Re-Sync | TUNE+ | >> / Tune+ |
| – | Keystone- | PRESET- | I<< / Preset- |
| Keystone + | Keystone+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| Menu 2 | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| Up | Up | Up | Up |
| Left | Left | Left | Left |
| Enter | Enter | OK | OK |
| Right | Right | Right | Right |
| Down | Down | Down | Down |
| ←? | ←? | RETURN BACK | Back / Return |
| Volume + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| R | R | LIST SMART | Smart / List |
| Page+ | Page Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol- | VOL – | Vol- |
| L | L | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Page- | Page Down | CH PAGE – | CH- / Page- |
| Brightness 1 | 1/Brightness | TV 1 | 1 |
| Menu 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ZOOM 3 | 3/Zoom | CD - STB 3 | 3 |
| HDMI 4 | 4/HDMI | VIDEO 4 | 4 |
| Freeze 5 | 5/Freeze | TAPE 5 | 5 |
| AV mute 6 | 6/AV Mute | TUNER 6 | 6 |
| S-Video 7 | 7/S-Video | AUX - HDD 7 | 7 |
| VGA 8 | 8/VGA | USB 8 | 8 |
| Video 9 | 9/Video | BLUETOOTH 9 | 9 |

https://mandisremotes.com/es/Optoma/1066383-82137-mando-de-sustitucion-para-Optoma-IR2804.html