Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV
	CH/TR+		Ch +
	CH/TR-		Ch -
	Rec/OTR		Rec
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Play/Slow		Play
	Pause/Still		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	Index		Info
	Cancel		Exit
	Menu		Menu
	Timer Rec		Shift + Rec
	Program		Sleep
	Call		Pre Ch
	Clock/Counter		Smart
	Counter Reset		Media
	Zero Return		Back

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
SPEED SP/LP	Speed SP/LP	PICTURE FORMAT	Format				
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R				
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject				