Mandis shop

Orion RC447HQ

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Info	DISPLAY INFO	Info
P+	Up / P +		Up
P+	Up / P +	+ CH	Ch +
P-	Down / P -		Down

Original		Sustituto	
P-	Down / P -	CH –	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Text	CLEAR EXIT	Exit
	Hold	■	Stop
?	? / >>	SOUND DUAL	Dual
–	-	⏮	I <<
+	+	⏭	>>I
?	? / >>	»	>>
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	> / <>	PLAY MODE ▶	Play

https://mandis.es/es/Orion/1336-205-mando-sustituto-para-Orion-RC447Q.html