Mandis shop

KM- 918

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
PG-	PG-	CH −	Ch -
PG+	PG+	+ CH	Ch +
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
LAST	LAST	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	White	FAV PRE-CH	Pre Ch