Original		Sustituto	
BD	Power BD		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CH	CH+ TV	SHIFT + CH	Shift + Ch +
CH	CH- TV	SHIFT + CH	Shift + Ch -
VOL	Vol + TV	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
VOL	Vol - TV	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
VOL	Vol + Receiver	VOL	Vol +
VOL	Vol - Receiver	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RE-MASTER	Re-Master	PROG SLEEP	Sleep
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
STATUS	Status	DISC NAV LIST	List
FUNCTIONS	Functions	HOME SMART	Smart
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
SETUP	Setup	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
SECONDARY AUDIO	Audio	AD SUBT	Subt
BD/SD	BD/SD	APP MEDIA	Media

Original	Sustituto