Mandis shop

Panasonic N2QAYC000080

Original		Sustituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD-STB 3	3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I<</<<	I<</<<	TUNE-	<< / Tune-
►/II	Play/Pause	SLOW ►	Play / Slow
►►/►►I	>>I / >>	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MENU	Play Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
▲	Album Down	CH PAGE −	CH- / Page-
▼	Album Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
OK	OK	OK	OK

https://mandis-ente.com/es/Panasonic/10495-250-mando-sustituto-para-Panasonic-N2QAYC000080.htm