Original		Sustituto	
	Power		Power
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
INPUT AV	AV Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
	Skype	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
3D	3D	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3
7pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CANCEL	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SECONDARY AUDIO	Secondary	TITLE SOUND	Sound / Title
SEARCH <<	<< Search	TUNE- <<	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
SEARCH >>	Search >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
SKIP I<<	I << Skip	PRESET- I<<	I << / Preset-
SLOW PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
SKIP >>I	Skip >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Up	Up		
Home	Menu / Home		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		