Original		Sustituto	
TOP MENU / DIRECT NAVIGATOR	Top Menu	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
RETURN	Return	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▶▶/▶▶I	>> / >>I	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold
I◀◀/◀◀	I << / <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-
▲	Up	▲	Up
I◀◀/◀◀	I << / <<	PRESET- / I◀◀	I << / Preset-
▶▶/▶▶I	>> / >>I	PRESET+ / ▶▶I	>>I / Preset+
MENU / PLAY LIST	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
⏻	Power	⏻	Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Sustituto	
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER/BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
DIRECT TUNING / DISC	Direct Tuning / Disc	ANGLE / INFO	Info / Angle
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	>10 / -/--	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto		Original	Sustituto
EFFECT	Effect	SURROUND	Eject / Surround		
LEVEL	Level	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-		
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		
SFC	SFC	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
– VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -		
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +		

Original		Sustituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DIRECT TUNING DISC	Direct Tuning	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≧10/-/--	+10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
⏮/◀◀	I <</ <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏮/◀◀	I <</ <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▶▶/▶▶I	>>/ >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶/▶▶I	>>/ >>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Sustituto	
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow