Mandis shop

Panasonic RC45194T

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Voice	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	TV	Display / Media
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	☼	Menu / Home
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	←	Back / Return
Input	AV / Input / RDS	Down	Down
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Vol +	Vol +	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Mute	Mute / Dimmer	prime video	Shift + Blue / Prime
P+	CH+ / Page+	Disney+	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -	TikTok	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Sustituto		Original	Sustituto
FREE	Free	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
❚❚▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚▶	Pause	STEP · FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		