Original		Sustituto	
	Power		Power
AUDIO SOURCE	Sour ce/ Audi o	TIMER AV	AV
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
SURR	Sur r	CH +	Ch +
AUDIO SYNC	Audi o Sync	CH –	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Lef t / <<		Lef t
	Ri ght / >>		Ri ght
BACK	Back	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Sustituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Pl ay/ Pause	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	I <		I <<
	>I		>>I
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Ej ect	ZOOM	Ej ect
RADIO	Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
USB	USB	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Sustituto		Original	Sustituto
DISC	Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ANGLE	Angle	CLEAR EXIT	Exit		
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	SHIFT +	SETTINGS OPT Shift + Options		
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT +	PLAY MODE ▶ Shift + Play		
CREATE MP3 ZOOM	Create	PICTURE FORMAT	Format		
SCREEN FIT	[<>] / Screen FIT	ECO 3D	3D		