Mandis shop

Philips CRP63301

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Back	Back / Return
Open/Close	Eject / Surround	Down	Down
Disc/Pop Up Menu	+ Shift + Menu /	Info	Info / Angle
Radio	TV/Radio /	Play	Play / Slow
Audio Source	AV / Input / RDS	Pause	Pause / Step / Freeze
USB	+ Shift + 8	<<	<< / Tune-
Red	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Green	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	I<	I<< / Preset-
Blue	Blue / Prime Video / Random	>I	>>I / Preset+
Home	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Top Menu	D.Menu / Top	Vol +	Vol +
Options	Setup / OPT /	Surr. Sound	+ Shift + Eject / Surround
Up	Up	Treble	Zoom / Size
Left	Left	Vol -	Vol -
OK	OK	Sound Mode	Sound / Title
Right	Right	Bass	Picture / Format

Original		Sustituto		Original	Sustituto
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle/program	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO SYNC	Audio Sync	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
BONUS VIEW	Bonus View	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		