Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
	[1I2]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Menu/Browse	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
MHEG CANCEL	MHEG/ Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
P⇄P	P↔P	LIST SMART	Smart / List

Original	Sustituto