Original		Sustituto	
Power		Power	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
Source		AV / Input / RDS	
TV		Display / Media	
TV		TV/Radio /	
TV		Shift + 1	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Home		Menu / Home	
≡/List		Smart / List	
Up		Up	
[i]/Info		Info / Angle	
Left		Left	

Original		Sustituto	
OK		OK	
Right		Right	
[<>]/Format		Picture / Format	
Down		Down	
III/Options		Setup / OPT /	
Back		Back / Return	
CH-		CH- / Page-	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
1		1	
2		2	

Original		Sustituto	
DEF 3	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto