Original		Sustituto	
	Mute	MUTE	Mute
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	[1l 2]	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Up		Up

Original		Sustituto	
OK LIST	OK/List	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P⇄P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	[. . .]	AD SUBT	Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
DEMO	Red/Demo	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MHEG CANCEL	MHEG/Cancel	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
MENU BROWSE	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Original	Sustituto