Original	Sustituto
Power	Power
USB	SHIFT + 8 — Shift + 8
Red	Red / Netflix / Search
Green / Timer	Green / APP / Repeat
Yellow / OPT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
EPG / Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left / <<	Left
Left / <<	<< / Tune-
OK	OK
Right / >>	Right
Right / >>	>> / Tune+
FAV List	Smart / List
FAV List	Fav / Marker / PC
Down	Down

Original	Sustituto
P<P / Back	Back / Return
I<	I<< / Preset-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Sustituto	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIDEO FORMAT	Video Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
		MEDIA DISPLAY	Display / Media
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto