Mandis shop

# Philips PPX3414EU

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Zoom | ZOOM | Eject |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | << | | << |
| | Play / Pause | PLAY MODE | Play |
| | Play / Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| | ☼ - | CH − | Ch - |
| | ☼ + | + CH | Ch + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandisshop.com/es/Philips/1666737-mando-sustituto-para-Philips-PPX3414EU.htm