Original		Sustituto	
	Power		Power
AUTO MODE	Mode/Auto	HOME SMART	Smart
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DEMO	Red/Demo	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EXIT MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT MENU	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
NET TV	Net TV	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2

Original		Sustituto	
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 . @	0	0	0
PREV. CH	Prev. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
.	.	AD SUBT	Subt

Original	Sustituto