Mandis shop

Philips 200138

Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER	Power		
ZOOM	Auto		
BACK	Mode		
UP	Up		
LEFT	Left		
OK	Enter		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
REW	Shift + Left		
PLAY/PAUSE	Play + / Play		
PLAY/PAUSE	Stop - / Stop		
FWD	Shift + Right		
BRIGHTNESS-	Shift + Down		
BRIGHTNESS+	Shift + Up		
VOL-	Page▼ Vol	Vol - / Page -	
MUTE	Mute Blank	Blank / Mute	
VOL+	Page▲ Vol	Vol + / Page +	

https://mandisrc.com/es/Philips/10225903-mando-sustituto-para-Philips-PX3417/htm