Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
ambilight	Display / Media	Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Smart	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
Sources/Pair	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Left	Left	prime video	Shift + Blue / Prime
Right	Right	Rakuten Tv	Shift + Green / APP /
OK	OK	Vol +	Vol +
←	Back / Return	Vol -	Vol -
Home	Shift + Menu /	Mute	Mute / Dimmer
Tv Guide/List	Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	CH-	CH- / Page-
Play	Play / Slow	Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
>>	>> / Tune+	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
+ OPTIONS	Options/+	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				