Original		Sustituto	
Power		Power	
Top Menu		D. Menu / Top	
View/ Bonus		Guide / EPG / -/--	
Repeat		Shift + Green / APP /	
HDMI		Shift + 0	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Disc/ Pop-Up/ Menu		Menu / Home	
Home		Shift + Menu /	
Options		Setup / OPT /	
Back		Back / Return	
[i]/ Info		Info / Angle	
Up		Up	
Down		Down	
Left		Left	

Original		Sustituto	
Right		Right	
OK		OK	
I<		I<< / Preset-	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>I		>>I / Preset+	
<<		<< / Tune-	
Stop		Stop / Hold	
>>		>> / Tune+	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
Open/ Close		Eject / Surround	
Tv CH+		CH+ / Page+	
Tv CH-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	

Original		Sustituto	
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0 _@	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Sustituto