Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
CHILD LOCK	Child Lock	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SYSTEM	System	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SP/LP	SP/LP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MONITOR	Monitor	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SELECT	Select	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
CLEAR CL	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+	Up / P+	▲	Up
OK	OK	OK	OK
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Down / P-	▼	Down
−	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-
+ TV	TV+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
−	Vol -	VOL −	Vol -
🔇	TV Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
⏻	TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV −	TV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PLAY ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Sustituto	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
INDEX	>I / Index	ANGLE INFO	Info / Angle
RECORD/OTR	Record/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
STILL	>I< / Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto