Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	OK	OK	OK
	Right		Right
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Sustituto	
	Down		Down
	Option	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	VOL	Vol +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	♪/ Slideshow	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio / Program

Original		Sustituto		Original	Sustituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ROTATI	Rotate	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[<>]		FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		