Mandis shop

RC 9050

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	[<<]	PRESET-	I << / Preset-	7	7	AUX - HDD 7	7
	Play	SLOW	Play / Slow	0	0	HDMI - SAT 0	0
	[>>]	PRESET+	>>I / Preset+	↔	[ ]↔	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	000	[000]	OK	OK
	<<	TUNE-	<< / Tune-	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				

https://mandisrc.com/es/Philips/1027-369-mando-sustituto-para-Philips-A562.htm