Mandis shop

Pioneer XXD3121

Original		Sustituto	
STANDBY /ON	Standby/On		Power
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER (FM/AM)	Tuner (FM/AM)	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
LINE	Line	SHIFT + TV 1	Shift + 1
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PLAYLIST 1	Playlist 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
2	Playlist 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
3	Playlist 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXTRA PWR	Extra PWR	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TUNE+	Up/Tune+		Up
TUNE+	Up/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
MENU	Menu	LIST SMART	Smart / List
ST−	Left/ST-		Left
ST−	Left/ST-	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Enter	OK	>>I	>>I / Preset+
Right / ST+	Right	Power Tv Control	Shift + Power
Right / ST+	Shift + >>I / Preset+	CH+ Tv Control	Shift + CH+ /
Home Menu	Menu / Home	Vol + Tv Control	Shift + Vol +
Down / Tune-	Down	Line Out	AV / Input / RDS
Down / Tune-	Shift + << /	Input Tv Control	Shift + AV / Input / RDS
Return	Back / Return	CH- Tv Control	Shift + CH- /
Setup	Setup / OPT /	Vol - Tv Control	Shift + Vol -
Test Tone	Text / Goto	Mute	Mute / Dimmer
Surround	Shift + Eject / Surround	Vol -	Vol -
Sound	Sound / Title	Vol +	Vol +
<</ <I / <I I	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
I I >/ I >/ >>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		