Original		Sustituto	
	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + 4	Shift + 4
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Index / Timer	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
PC	PC	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Split Screen	ECO 3D	3D
	Hold		Stop
	Aspect / Size	PICTURE FORMAT	Format
P +	P +	CH +	Ch +
P -	P -	CH -	Ch -
I-II	I - II	SOUND DUAL	Dual
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Reveal	HOME SMART	Smart
	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Text	Text		
Return	Back		
Home Menu	Menu		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	Ok		
Right	Right		
Down	Down		