Original		Sustituto	
TV	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	[i+]/Timer/Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	[i+]/Timer/Inf	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
HDMI CTRL	CTRL HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
	[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[↔]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	[↔]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/DTV	TV/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Sustituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Enter	OK	<<	<< / Tune-
Right	Right	[≡i]	Zoom / Size
Home	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Down	Down	[≡]	Text / Goto
Return	Back / Return	Tools	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search	I-II	Audio / Lang I/II
Rec	Rec / Rec Mode	[➡] DVD/ [≡+]	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	[<>] / HDD	Display / Media
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		
I <<	I << / Preset-		
[. . .]	Subtitle / EQ		
>>I	>>I / Preset+		
[≡?]	Sound / Title		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	[i+]/Timer/Inf		Info / Angle
	[i+]/Timer/Inf		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P+		CH+ / Page+
	Vol + Tv		Vol +
	P-		CH- / Page-
	Mute Tv		Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
	Vol - Tv		Vol -
	X/Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	EPG / Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu / Home		Menu / Home
	Down		Down
	Return		Back / Return

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Vol + Tv		Vol +
	Mute Tv		Mute / Dimmer
	Vol - Tv		Vol -
	Up		Up
	EPG/ DVD Top Menu/ Guide		D. Menu / Top
	EPG/ DVD Top Menu/ Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu/ Home		Menu / Home
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Original	Sustituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P+	CH+ / Page+
Vol + Tv	Vol +
P-	CH- / Page-
Mute Tv	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Sustituto
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+