Original	Sustituto
Input/Tuner	AV / Input / RDS
Input/Tuner	Shift + 6
Standby/On	Power
Open/Close	Eject / Surround
BT Audio	Audio / Lang I/II
BT Audio	Shift + 9
Optical	Shift + 3
Display	Display / Media
Home Menu	Smart / List
Menu	Menu / Home
Left/Tune-	Left
Left/Tune-	Shift + << /
Up / Preset+	Shift + >>I / Preset+
Up / Preset+	Up
Right/Tune+	Right
Right/Tune+	Shift + >> /
Enter	OK

Original	Sustituto
Down / Preset-	Shift + I<< / Preset-
Down / Preset-	Down
PopUp/Top	D.Menu / Top
Return	Back / Return
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
SPK Level	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
USB Rec	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Sound	Sound / Title

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
MARKER	Marker	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RDS A	Red/ RDS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto	
PTY B	Green/ PTY	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PTY SEARCH C	Yellow/ PTY Search	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ST/MONO D	Blue/ ST/ Mono	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH +	CH+ Tv	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH –	CH- Tv	CH PAGE –	CH- / Page-
VOL –	Vol - Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer