Mandis shop

Original		Sustituto	
	Power		Power
	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	APP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	List	LIST SMART	Smart / List
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
	CH+ / PG+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH- / PG-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Sustituto		Original	Sustituto
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		