Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
	Freeze		Stop
	Swap	RETURN BACK	Back
	PIP	HOME SMART	Smart
	FAV. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	P. Size	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Jump		-/-- GUIDE	Guide
ENT		APP MEDIA	Media
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	Ch-	CH −	Ch -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down		
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual		
P. Mode	PICTURE FORMAT — Format		
Red	A — Red		
Green	B — Green		
Yellow	C — Yellow		
Blue	D — Blue		
[≡i]	SETTINGS OPT — Options		
[≡?]	SEARCH TV/R — TV/R		
[≡↕]	ECO 3D — 3D		
[≡⏸]	⏸ — Pause		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Hold / Auto	Guide
Mute	Mute	Hold / Auto	Shift + Stop
1	1	Red	Red
2	2	Green	Green
3	3	Yellow	Yellow
4	4	Blue	Blue
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	I - II	Dual
8	8	Source	AV
9	9	Freeze	Shift + Pause
0	0	CH +	Ch +
Text	Text	CH -	Ch -
Recall / S. Pag	Back	Sleep	Sleep
Index / PVR Lis	Smart	Menu	Menu
Reveal / Rec	Rec	DTV / Radio	TV/R
Zoom / T. Shift	Eject	Exit	Exit

Original		Sustituto	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Sustituto	
	>>		>>
FAV	Slow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT +	Shift + Up
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT +	Shift + Down
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back