Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P.MODE	P. Mode	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH –	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	i / Display	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec
T.SHIFT	T-Shift	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right

Original	Sustituto
Down	Down
Menu	Menu
Exit	Exit
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Reveal	Smart
Index	Shift + Info
Play/Pause / Hol	Play
Play/Pause / Hol	Pause
<< / Cancel	<<
>>I / Subpage	>>I
Stop / Fav	Stop
Stop / Fav	Pre Ch
<< / Fav -	<<
>> / Fav +	>>

Original	Sustituto