Mandis shop

Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
-/--	Guide
TV TX	Text
OK	Ok
Up / CH+	Up

Original	Sustituto
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
[≡i]	Info
Mix	Shift + Text
Brightness	Shift + 1
Contrast	Shift + 2
Color	Shift + 3
Menu	Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

https://mandis-ente.com/es/10364-2574-mando-sustituto-para-RC131.html

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop	Stop		
Reveal	Play		
Update	Pause		
Clock	Options		
Sub	Subt		
Double	Dual		
Stereo A B	I <<		
Stereo Sol	<<		
Stereo Fa	>>		
Stereo ◣◢	>>I		
Stereo PS	List		