| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PR.LIST | PR. List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| PIC.MODE | Pic. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Rec List | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | >> | >> / Tune+ |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| PC Auto | Eject / Surround | | |
| Tv/Radio | TV/Radio / | | |
| I/II/Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Index | Display / Media | | |
| Reveal | Shift + Back / Return | | |
| Freeze | Shift + Pause / Step / | | |
| Info | Info / Angle | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Play/Size | Play / Slow | | |
| Pause/Subpage | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop/Hold | Stop / Hold | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| << | << / Tune- | | |