Mandis shop

Samsung BN5900788B

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	-		Left
	+		Right
	Up	CH +	Ch +
	Down	CH −	Ch -
	-	VOL −	Vol -
	+	VOL +	Vol +

Original	Sustituto