Original	Sustituto
Input Sel	AV / Input / RDS
Standby/on	Power
Open/Close	Eject / Surround
Tv Standby/On	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv/DVD	TV/Radio /
0	0
A-B/Repeat	Shift + Yellow / YouTube /
I<<	I<< / Preset-

Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ
Repeat	Shift + Green / APP /
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Tv Vol +	Vol +
Audio/Tv Mute	Mute / Dimmer
Prog +	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
Prog -	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Right		Right		
	Down		Down		
TITLE LIST DISC MENU	Title List/Dis Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PLAY LIST TITLE MENU	Play List/Titl Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
COPY	Copy	GOTO TEXT	Text / Goto		
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC PAUSE TIME SHIFT	Rec	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
TV VOL +	Vol +	VOL +	Vol +				
TV MUTE AUDIO	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -				