Original		Sustituto	
	Standby		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DEL-/--	__/-/--/Del	GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CONTENT (HOME)	Content (Home)	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH -	Ch -
MagicInfo Lite/S	Magicinfo/Lite /	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BLANK	Blank	FAV PRE-CH	Pre Ch
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
PC A	Red/PC	A	Red
DVI B	Green/DVI	B	Green

Original		Sustituto	
HDMI C	Yellow/HDMI	C	Yellow
DP D	Blue/DP	D	Blue
MagicInfo	Magic info	SEARCH TV/R	TV/R
3D	3D	ECO 3D	3D
LOCK	Lock	ZOOM ⏏	Eject
■	Stop	■	Stop
⏮ ◀◀	<</I <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
⏭ ▶▶	>>/>>I	»	>>

Original	Sustituto